



LVNGO

Mode d'emploi

1 Télécharger l'application en tapant « LVNENG » depuis l'App Store ou bien « LNGO » sur Android.

2 Ouvrir l'application et suivre la procédure de création de compte.

3 Flasher le QR code qui se trouve sous la selle. Le QR code ne doit pas être détérioré. Avant le remplacement de la selle, il faudra photographier et conserver le QR code. En cas de perte ou de non-respect de cette procédure il sera possible de récupérer le QR code sur le contrôleur du véhicule.

Il est possible de changer l'utilisateur (le compte) de l'application LNGO. Il faut que l'actuel utilisateur libère le véhicule identifié depuis l'application grâce à la fonction : « Enlevez l'appareil » depuis « Ma Maison ».

Il est possible de partager le compte avec plusieurs utilisateurs.

Depuis un seul compte, il est possible de relier un nombre illimité de véhicules.

Le contrôle à distance (sans limitation de distance grâce à la carte SIM embarquée dans l'ECU) offre les possibilités suivantes :

- démarrer le véhicule
- éteindre le véhicule
- ouvrir le coffre sous selle
- lancer un diagnostic des différents organes électriques
- lancer un diagnostic des batteries
- géolocaliser le véhicule
- déclarer le vol du véhicule
- modifier l'unité de distance Km/h <> M/h
- gérer l'abonnement à l'application
- changer l'apparence du display
- gérer la sensibilité de l'alarme

